

# Conseils pour des photos de vacances réussies

**Vacances rime avec photos! Profitez en toute quiétude de vos vacances grâce à nos conseils. Ils s'adressent tout particulièrement aux photographes ambitieux qui partent en vacances avec un reflex numérique.**

## Dresser un inventaire

Notez les numéros de série de tous vos appareils et conservez cette liste à la maison – l'assurance vous la demandera en cas de vol ou de perte. Faites des copies des quittances d'achat et emportez-les: elles pourront vous être utiles à la douane pour prouver que l'appareil et les autres équipements n'ont pas été achetés à l'étranger.

## Mettre l'équipement dans les bagages à main

Les valises sont manipulées sans ménagement dans les aéroports. Nous vous recommandons de mettre votre équipement photo dans un sac photo ou un sac à dos bien rembourré et de l'emporter comme bagage à main. Ainsi, vous pourrez déjà prendre vos premières photos pendant le vol. Si votre équipement photo est particulièrement volumineux, renseignez vous auprès de la compagnie sur le poids maximal autorisé pour les bagages à main.

## Le passage aux rayons X endommage-t-il les équipements?

A l'inverse des films argentiques, les appareils photo numériques et les photos sur la carte mémoire ne subissent aucun dommage dans les appareils à rayons X du contrôle de sécurité.

## Les filtres adéquats

Emportez un ou plusieurs filtres polarisants circulaires selon le nombre d'objectifs. Ils permettent d'obtenir des couleurs plus vives (surtout le bleu) et réduisent les réflexissements sur l'eau, le verre et les surfaces laquées: un atout en bord de mer! Montez un filtre skylight sur chaque objectif pour le protéger du sable et de la saleté. En cas de très fort ensoleillement, un filtre gris peut s'avérer utile.

## Attention au sel et au sable!

Lorsque vous photographiez au bord de la mer, veillez à ce qu'aucun grain de sable ne pénètre dans le boîtier car il peut endommager la mécanique; quant à l'eau de mer, elle fait rouiller les contacts. Evitez de changer d'objectif dans un environnement sableux/venteux ou utilisez un sac de protection en vente dans le commerce. Nettoyez le boîtier et les objectifs le soir pour éliminer le sable et les traces de graisse (crème de protection solaire). Enlevez les particules solides avec un pinceau, éliminez les traces de doigts et les salissures avec un chiffon doux et du produit de nettoyage.

## Liste de contrôle pour l'équipement photo

- Boîtier(s)
- Objectifs (grand angle, téléobjectif, à focales fixes)
- Eventuellement, poignée-alimentation
- Cartes-mémoire de rechange (formatées et contrôlées)
- Flash
- Chargeur/Accumulateurs de rechange pour l'appareil, le flash et la poignée-alimentation (important: vérifier le voltage et le type de prise sur le lieu des vacances  
... acheter éventuellement un adaptateur)
- Filtre skylight, filtre polarisant circulaire et évent. filtre gris
- Disque dur mobile
- Sac photo, éventuellement sacochette semi-rigide supplémentaire
- Pinceau de nettoyage pour l'objectif, chiffon et produit de nettoyage
- Trépied compact



## Conseils pour des photos de vacances réussies

### Quels objectifs?

Notre proposition pour un équipement photo judicieux et pas trop lourd: un zoom grand angle, un téléobjectif et, en complément, un objectif à focale fixe lumineux dans la plage focale moyenne, p.ex. 35 mm, pour les photos avec un éclairage insuffisant et les portraits. Les photographes férus de détails emporteront en plus un objectif macro.

### Sauvegarder les photos régulièrement

Pour ne courir aucun risque, il est préférable de sauvegarder ses photos régulièrement sur un ordinateur portable ou un disque dur mobile – demandez conseil à votre revendeur! Si une prise Internet (rapide) est à proximité, vous pouvez en plus enregistrer vos photos sur myPicturetown ([www.mypicturetown.com](http://www.mypicturetown.com)), le service de stockage en ligne pratique de Nikon.

### Garder l'appareil à l'œil

Gardez toujours votre appareil avec vous et ne laissez pas votre équipement sans surveillance dans une voiture de location – pas même dans le coffre. Ne suspendez pas l'appareil photo au dossier d'une chaise et posez le sac photo sous la table de manière à sentir toute tentative de vol.

## Complétez judicieusement votre équipement:

Vous trouverez plus d'informations sur ces produits sous [www.nikon.ch](http://www.nikon.ch)



### Zoom AF-S DX Nikkor 10-24 mm f/3.5-4.5G ED

Prix de vente recommandé: CHF 1498.–

Excellent zoom ultra grand-angle conçu pour les reflex numériques DX – idéal pour réaliser des photos de paysage, d'architecture et d'intérieur spectaculaires.



### Objectif AF-S VR 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED

Prix de vente recommandé: CHF 1048.–

Zoom téléobjectif ultra-performant équipé du système Nikon de réduction de vibration pour rapprocher les sujets éloignés afin qu'ils remplissent toute l'image.



### Version intégrale de Capture NX2

Prix de vente recommandé: CHF 318.–

Retouchez vos photos de vacances avec le logiciel performant de Nikon doté de la technologie exclusive U Point™.



### Flash Nikon SB-600

Prix de vente recommandé: CHF 428.–

Das kompakte, reisetaugliche i-TTL-Speedlight-Blitzgerät mittlerer Leistungsstufe, voll kompatibel zum Creative Light System von Nikon.



### Objectif

### AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G

Prix de vente recommandé: CHF 348.–

Le nouvel objectif «traditionnel» lumineux pour les appareils photo de format DX convient à quasiment toutes les situations de prise de vue.



### Module GPS GP-1

Prix de vente recommandé: CHF 328.–

Monté sur un Nikon D3x, D5000 ou D90, il inscrit les données de positionnement telles que la latitude, la longitude et l'altitude dans les données EXIF de chaque image.



### Sacoche système CF-EU04

Prix de vente recommandé: CHF 42.–

Cette sacoche multifonctionnelle protège de manière optimale votre appareil photo, vos objectifs et les accessoires pendant tous vos déplacements.

Nikon AG  
Im Hanselmaa 10  
CH-8132 Egg/ZH

T+41 43 277 2700  
[nikon@nikon.ch](mailto:nikon@nikon.ch)  
[www.nikon.ch](http://www.nikon.ch)



At the heart of the image